

ISTRUZIONI

Instructions - Gebrauchsanweisungen - Instrucciones

- IT**
1. Montare le ruote (a) nella base (b)
 2. Posizionare la scocca (c) capovolta su un piano di superficie liscia.
 3. Avvitare la barra filettata (d), dal lato della schiacciatura fino a completo incastro.
 4. Centrare il tubo (e) nella seduta (c) inserendo il dentino nella cava.
 5. Centrare la base (b) nel tubo (e) inserendo il dentino nella cava.
 6. Inserire la rondella (f) e completare il serraggio con il dado autobloccante (g).

- GB**
1. Set up the wheels (a) in the base (b)
 2. Turn the shell (c) upside down on a flat and smooth surface.
 3. Screw the threaded bar (d) from the crushing side until complete interlocking
 4. Center the tube (e) in the shell (c) by inserting the tab into the slot
 5. Center the base (b) in the tube (e) by inserting the tab into the slot
 6. insert the washer (f) and complete the tighten with the self-locking nut (g)

- DE**
1. Rollen (a) im Sockel (b) montieren
 2. Die Schale (c) auf eine glatte Fläche umgekehrt stellen.
 3. Gewindestange (d), auf der Seite des Schlitzes, befestigen
 4. Rohr (e) in den Sitz (c) stecken und Schlitz im Bruch befestigen
 5. Sockel (b) ins Rohr (c) stecken und Schlitz im Bruch befestigen
 6. Beilagescheibe (f) stecken und mit Mutter (g) befestigen

- FR**
1. Monter les roues (a) dans la base (b)
 2. Positionner la coque (c) renversée sur une surface lisse.
 3. Visser la tige filetée (d), du côté de l'écrasement jusqu'à emboîtement complet.
 4. Centrer le tube (e) dans l'assise (c) en insérant la languette dans la fente.
 5. Centrer la base (b) dans le tube (e) en insérant la languette dans la fente
 6. Insérer la rondelle (f) et compléter le serrage avec l'écrou à blocage automatique (g).

- ES**
1. Montar las ruedas (a) en la base (b)
 2. Posicionar la carcasa (c) volcada encima de un tablero liso.
 3. Atornillar la varilla enroscada (d) por el lado aplastado hasta su completo encaje.
 4. Centrar el tubo (e) en el asiento (c) insertando la pieza metálica en el agujero correspondiente
 5. Centrar la base (b) en el tubo (e) insertando la pieza metálica en el agujero correspondiente
 6. Insertar la arandela (f) y completar el cierre con la contratuerca (g)

