



Vetzeria Vistosi Srl · Via G. Galilei, 9-9/A-11 · 31021 Mogliano V.to · Treviso · Italy
 P. Iva IT02497840278 · Cap. Soc. € 100.000,00 I.V. · N° R.E.A. TV · 170728
 Cod. Fisc. - P.I. N° 01808840266 · Iscr. Reg. AEE N° IT08010000000170
 Tel. +39 041 5900170 · 041 5903480 · Fax +39 041 5900992 · 041 5904540
 vetreriavistosi@legalmail.it · www.vistosi.it · vistosi@vistosi.it



English

ASSEMBLY INSTRUCTION

Check there is no network voltage before installing the equipment.

- Unscrew the particular (1) to separate the cover (2) from the mounting box (3).
- Position the mounting box (3) to ceiling and secure with screws (4) and the plugs (5).
- Unscrew part (1A) to release the canopy (2A) from the mounting bracket (3A).
- Place the mounting bracket (3A) ceiling, fixing it with the screws (4A) and the dowels (5A).
- Insert the wire into the side hole D1 of the rose window (2A) and connect the cables to the terminal block (6A) in the side where it is already wired the yellow / green earth wire (repeat in the presence of a double decentralization D2).
- Connect the network cables to the terminal block (6A) being careful to insert the yellow / green wire in the terminal marked with the earth symbol then close the plastic cover.
- Close the canopy (2A) on the mounting bracket (3A) by screwing the particular (1A).
- Insert the wire into the side hole of the housing (2) and connect it to the terminal block (6) making sure to insert the yellow / green wire through the central terminal marked earth symbol then close the plastic cover.
- Close the cover (2) on the mounting box (3) by screwing the particular (1).
Be careful not to pinch electrical and / or metal cables.
- To adjust the height of the suspension and / or balance it, ès sufficiente loosen the particular (A) of each latch and push up the metal cable (B) in the vicinity of the rosette: the self-locking system will set the metal cable (B).
- To lower it, with the particular (A) always loose hold upwards: in thus, the self-locking system of the ups and downs will leave down the metal cable.
- When finished, tighten all the details (A).
- To replace the security spheres inside the canopy so: unscrew part (1) to separate the cover (2) from the mounting box (3); of each metal cable can notice a small sphere (C): loosen the Granetto (D) that secures it to the metal wire, approach her the ups and downs so, screw the Granetto (D). Cut the excess cable at some cm from the ball.
- Close the cover (2) on the mounting box (3) by screwing the particular (1).
Be careful not to pinch electrical and / or metal cables.
- Screw the bulb (7) in the holder (8).
Insert the trident (9) inside the glass (10) with the movements shown in the images (E-F-G-H-I).
- To fix the glass tighten the three screws (11) in the holes (12), identifying those most suited to the size of the hole in the glass. Be careful not to tighten the screws and trident that the glass is blocked in between the trident (9) and screws (11).

Italiano

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.

- Svitare il particolare (1) per separare il coperchio (2) dalla scatola di fissaggio (3).
- Posizionare la scatola fissaggio (3) a soffitto e fissarla con le viti (4) e i tasselli (5).
- Svitare il particolare (1A) per liberare il rosone (2A) dalla staffa di fissaggio (3A).
- Posizionare la staffa di fissaggio (3A) a soffitto, fissandola con le viti (4A) e i tasselli (5A).
- Infilare il cavo elettrico nel foro laterale D1 del rosone (2A) quindi collegare i cavi alla morsettiera (6A) nel lato dove è già cablato il cavo di terra giallo/verde (ripetere l'operazione in presenza di un doppio decentramento D2).
- Collegare i cavi di rete alla morsettiera (6A) facendo attenzione di inserire il cavo giallo/verde nel morsetto contrassegnato dal simbolo di terra quindi, richiudere il coperchietto in plastica.
- Richiudere il rosone (2A) sulla staffa di fissaggio (3A) riavvitando il particolare (1A).
- Infilare il cavo elettrico nel foro laterale della scatola (2) e collegarlo alla morsettiera (6) facendo attenzione di inserire il cavo giallo/verde nel morsetto centrale contrassegnato dal simbolo di terra quindi, richiudere il coperchietto in plastica.
- Richiudere il coperchio (2) sulla scatola di fissaggio (3) riavvitando il particolare (1).
Fare attenzione a non pizzicare cavi elettrici e/o metallici.
- Per regolare in altezza la sospensione e/o bilanciarla, ès sufficiente allentare il particolare (A) di ogni saliscendi e spingere verso l'alto il cavetto metallico (B) in prossimità del rosone: il sistema autobloccante fisserà il cavetto metallico (B).
- Per farlo scendere, con il particolare (A) sempre allentato tenerlo premuto verso l'alto: in questo modo il sistema autobloccante del saliscendi lascerà scendere il cavetto metallico.
- A regolazioni ultimate, riserrare tutti i particolari (A).
- Per riposizionare le sfere di sicurezza all'interno del rosone quindi: svitare il particolare (1) per separare il coperchio (2) dalla scatola di fissaggio (3); su ogni cavetto metallico si può notare una sferetta (C): allentare il granetto (D) che la fissa al cavetto metallico, avvicinarla al saliscendi quindi, riavvitare il granetto (D). Tagliare il cavetto in eccedenza a qualche centimetro dalla sfera.
- Richiudere il coperchio (2) sulla scatola di fissaggio (3) riavvitando il particolare (1).
Fare attenzione a non pizzicare cavi elettrici e/o metallici.
- Avvitare la lampadina (7) nel portalampade (8).
Inserire il tridente (9) all'interno del vetro (10) con i movimenti mostrati nelle immagini (E-F-G-H-I).
- Per fissare il vetro avvitare le tre viti (11) nei fori (12), individuando quelli più adatti alla dimensione del foro del vetro. Fare attenzione a non stringere troppo le viti e che il vetro risulti bloccato tra il tridente (9) e le viti (11).



